

Montage- og brugervejledning

til Kirk Kaffemaskine model KM6-2 og KM12-2

Tillykke med Deres nye Kirk kaffemaskine.

Før De tager den i brug er det vigtigt at De læser denne vejledning grundigt igennem, for at sikre at maskinen installeres og betjenes korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Montagevejledning

For at få fuldt udbytte af kaffemaskinen anbefaler vi at den installeres af en fagmand.

Kaffemaskinen er beregnet til fastmontering på væg eller skot vha. 4 skruer monteret gennem skruehullerne i maskinens bagplade. (Pas på ikke at beskadige eksisterende skjulte ledninger, når der bores huller i køretøjet.)

Kaffemaskinen må ikke stilles løst på en hylde.

Kaffemaskinen monteres på et sted, hvor den ikke er til fare for chauffør og passagerer i tilfælde af hård opbremsning eller ulykke.

Kaffemaskinen skal placeres, så den ikke påvirker funktionen af køretøjets airbags.

I de fleste køretøjer kan man normalt ikke tilslutte elektriske apparater, der trækker mere end 8 A direkte til strømdraget ved cigarettænderen. Derfor er det vigtigt at følge nedenstående anvisninger.

1. Kaffemaskinens røde leder skal tilsluttes startermotoren, starterrelæet eller batteriets plus-pol (se dog punkt 4).
2. Den sorte leder sluttes til motorblok, stel eller batteriets minus-pol.
3. Fejlpolarisering: Så virker maskinen ikke, men den tager ikke skade af omvendt polaritet. Langsom brygning: Det skyldes lavt batteriniveau, tilkalkning eller installation med for tynde forsyningsledninger
4. Opmål den samlede kabellængde mellem strømtilslutningen og kaffemaskinen. Både plus- og minuskablet skal medregnes i den totale kabellængde.
5. Det er vigtigt, at tilslutningskablets tværsnitsareal passer i forhold til strømstyrken og kabellængden. Se følgende skema:

| Kabellængde | 24V, 500W, 21A | 12V, 350W, 29A |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 0-6 m | 6 mm ² | 10 mm ² |
| 6-10 m | 10 mm ² | 16 mm ² |
| 10-13 m | 16 mm ² | 16 mm ² |

6. På plus-kablet, skal der monteres en fladsikringsholder, f.eks. art. Nr. 930295 eller 30559. (Der må ikke monteres sikringsholder til porcelænsikringer, da det forårsager spændingsfald og varmeudvikling, som kan påvirke kaffemaskinens funktion og forårsage brand).
7. Ved 12V skal der anvendes en 40A sikring og ved 24V skal der anvendes en 30A sikring.

Brugervejledning

Før første kaffe brygning: Før kaffemaskinen tages i brug første gang, bør den rengøres med rent vand.

Kaffebrygning:

1. Fyld den ønskede mængde vand i den klare vandbeholder.
2. Sæt kanden i brønden og monter filtertragten med åbningen udfor kandens tud.
3. Sæt en filterpose i filtertragten og påfyld kaffe (KM6-2 bruger filter type 102, KM12-2 bruger filter type 1x4).
4. Luk låget og tænd for maskinen ved at trykke ét kort tryk på knappen. Der lyder nu en kort tone og lampen lyser rødt.
5. Bryggetiden er 1½-2 min. pr. kop ved 24V og 2½-3 min. pr. kop ved 12V.
6. Når kaffebrygningen er færdig, fordampes den resterende vandmængde i kaffemaskinens varmelegeme. Derved opstår en kortvarig damp- og støj udvikling.
7. Når kaffen er klar, lyder en lang tone, og lampen lyser grønt.

Vigtigt!

- Lad maskinen være slukket nogle minutter, før der fyldes nyt vand på.
- Brug kun rent og friskt vand
- Fyld ikke mere vand i vandbeholderen end kaffemaskinen er beregnet til.
- Løft aldrig låget under brygningen.
- Husk at tage filteret af, før De hælder op.
- Varmepladen i bunden af kandebrønden er varm, så længe maskinen er tændt. Undgå at berøre den med fingrene.
- Sluk kaffemaskinen efter brug. For en sikkerheds skyld er maskinen udstyret med en automatisk afbryder, der slukker maskinen efter 1 time.
- Maskinen skal afkalkes med jævne mellemrum. Brug et anerkendt afkalkningsmiddel, og følg brugsanvisningen nøje.
- Maskinen rengøres med en fugtig klud og må aldrig nedsænkes i vand.

Timerfunktion:

Kaffemaskinen er udstyret med timerfunktion, der gør det muligt at udsætte kaffebrygningen i op til 12 timer.

1. Timeren aktiveres ved at trykke et langt tryk (over 2 sek.) på knappen.
2. Lampen lyser nu gult.
3. Tryk ét kort tryk på knappen for hver time kaffebrygningen skal udsættes.
4. Lampen indikerer med korte blink, det antal timer, timeren er indstillet til.
5. Når det rette timeantal er valgt, går timeren automatisk i gang efter et minut og lampen skifter til konstant gult lys.
6. Timerfunktionen kan annulleres med et langt tryk på knappen.